Комплектация

Ваш бортовой монитор имеет следующую базовую комплектацию:

> навигационная система GPS
> радиоприемник с кассетной декой
> код блокировки двигателя
t> бортовой компьютер
> телевизор

В качестве дополнительного оборудования возможна установка следующих систем:

D> автомобильный телефон (отдельная инструкция по эксплуатации)
O устройство смены компакт-дисков
> акустическая система с цифровой обработкой звука (DSP)
> автономные системы отопления и вентиляции

Если Ваш автомобиль укомплектован многофункциональным рулевым колесом, то с него Вы также можете управлять радиоприемником, устройством смены компакт-дисков и телефоном.

Кроме того, на BMW 7-й серии Вы можете установить разъем для подключения телевизора и видеомагнитофона в задней части салона. Это позволит Вашим пассажирам смотреть телевизор во время поездки.

Актуальность данных на момент сдачи в печать

Высокий уровень техники и качества оборудования BMW гарантируется их постоянным совершенствованием. Поэтому не исключены различия между текстом "Инструкции" и комплектацией Вашего автомобиля. Мы оставляем за собой также и право на ошибку. В этой связи просьба иметь в виду, что содержащиеся в "Инструкции" сведения, иллюстрации и описания не могут служить основанием для претензий.

Версия программного обеспечения

В основу данной "Инструкции" положено описание бортового монитора с версией 42 программного обеспечения.

Если у Вас возникли вопросы по программному обеспечению, просьба обращаться на сервисную станцию BMW. <

Информация об инструкции по эксплуатации

Чтобы Вы как можно быстрее могли насладиться возможностями своего бортового монитора, мы уже в первой главе поместили описание наиболее часто используемых функций бортового компьютера, навигационной системы, радиоприемника и телевизора.

На приведенных примерах показаны простые, осуществляемые с помощью меню этапы управления. Это позволит Вам быстро научиться использовать весь спектр предлагаемых функциональных возможностей.

Бортовой монитор и инструкция по его эксплуатации представляют собой единое целое. Если сам монитор предоставляет пользователю "подсказки" по дальнейшим этапам управления, то в инструкции соответствующие описания опускаются во избежание повторений. Это относится также и к однозначно интерпретируемой индикации на дисплее.

Так как управление функциями телефона возможно не только через бортовой монитор, то соответствующее описание содержится в отдельной инструкции.

В главе "Радиоприемник, магнитофон, проигрыватель компакт-дисков, цифровой эквалайзер DSP" Вы найдете все необходимые сведе-
• ния о радиоприемнике, магнитофоне и проигрывателе компакт-дисков.

Отдельные темы легче всего найти с помощью алфавитного указателя, помещенного в конце данной инструкции. Вся информация о технике и уходе за устройством содержится в главе "Техника в деталях". Чтобы разные мелочи не портили Вам удовольствия от разнообразных возможностей Вашего бортового монитора, в главе "Что делать, если..." Вы найдете перечень возможных вопросов.

Если однажды Вы решите продать свой BMW вместе с бортовым монитором, то не забудьте передать вместе с автомобилем и эту инструкцию. Она входит в комплект поставки автомобиля и является по закону ее неотъемлемой частью.

Используемые символы

обозначает указания, которые Вы обязательно должны прочитать. Это необходимо по соображениям Вашей личной безопасности, безопасности других лиц, а также в целях предотвращения повреждений Вашего автомобиля или бортового монитора. *A*

обозначает информацию, которая позволит Вам оптимальным образом использовать возможности Вашего бортового монитора. <

◀ обозначает конец указания.

* обозначает специальные автомобильные принадлежности, элементы дополнительного оборудования или комплектации экспортных моделей.

Если у Вас возникнут вопросы, то на них Вам в любое время охотно ответят на сервисной станции BMW.

© 2000 BMW AG
Мюнхен/Германия
Перепечатка, полная или частичная, допускается только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
Номер для заказа 01 40 0 155 580 rus
Перевод на русский язык XH/2000
Отпечатано в России

Общий обзор

Навигационная система GPS

Радиоприемник, магнитофон, проигрыватель компакт-дисков, цифровой эквалайзер DSP

Бортовой компьютер, код, автономные системы отопления/вентиляции

Телевизор и телефон

Техника в деталях

Алфавитные указатели

Общий обзор

Общая информация о бортовом мониторе 10

Пример использования навигационной системы:
Ввод адреса места назначения и ведение к цели 14

Основные функции радиоприемника:
Выбор станции 18
Регулировка звука 19
Дорожное радио 20

Пример использования бортового компьютера:
Ввод ограничения скорости 21

Просмотр телепередач 23
Видеотекст 25

Изменение настроек 27

Навигационная система GPS

Безопасность 30
Так запускается система 30
Детальное описание ввода информации о месте назначения 31
Второстепенные улицы 39
Ведение к цели 40
Индикация маршрута поездки 41
Объезд пробок 42
Дорожная информация 43
Место нахождения-47
Регулировка громкости 48
Замена компакт-диска с дорожной картой 48

Радиоприемник, магнитофон, проигрыватель компакт-дисков, цифровой эквалайзер DSP

Радиоприемник:
Выбор станции 50
Сохранение станции в памяти 52
Региональные программы 52
Дорожное радио в фоновом режиме 53

Магнитофон:
Включение и выключение магнитофона 54
Подавление шумов 54
Перемотка вперед/назад 55
Пропуск записи 55

Проигрыватель компакт-дисков:
Прослушивание компакт-дисков 56
Поиск с помощью клавиш 56
Поиск с помощью меню 57

Цифровая обработка звука (DSP) 59

Устройство смены компакт-дисков 60

Бортовой компьютер, код, автономные системы отопления/вентиляции

Включение 64
Запас хода 65
Расстояние до места назначения и время прибытия на место 65
Температура воздуха 66
Расход топлива 66
Секундомер 67
Скорость 67
Дистанционное управление 67
Код: предотвращение несанкционированного пуска двигателя 68 .
Автономные системы отопления/ вентиляции 70

Телевизор и телефон

Телевизор:

Выбор программ 72
Запоминание программ 73
Настройка изображения 74
Выбор стандарта 74
Видеотекст 75
Подключение телевизора и видеомагнитофона в задней части салона BMW 7-й серии 76

Телефон:

Телефонная связь в автомобиле 77
Включение телефона 77
Экстренный вызов 78
Ввод PIN-кода 78
Прием вызовов 79
Именной набор 80
Вызов путем набора номера 83
Короткие текстовые сообщения (SMS) 84

Техника в деталях

Уход за кассетами 88
Разнесенные антенны 88
Система Dolby 88
Цифровой эквалайзер 89
Телевизор 89
Радиочасы в BMW 7-й серии 89
Навигационная система GPS 90
Компакт-диски с дорожными карт
Система RDS 91
Уход за техникой 91
Дорожная информация по каналу
Функция дорожного радио (TP) 92
Обращение с компакт-дисками 91
Интеллектуальная система анали вводимой текстовой информаь

10 Общая информация о бортовом мониторе



Общая информация о бортовом мониторе

Органы управления и индикации

1 Кассетоприемник (за панелью управления)
2 Экран для индикации всех доступных систем бортового монитора
3 Контрольные лампы автомобильного телефона
Желтая: телефон производит регистрацию в другой сети
Зеленая: соединение установлено
Красная: горит при невозможности телефонной связи; мигает, если телефон не зарегистрирован в сети

Информация о пользовании телефоном содержится в отдельной инструкции по эксплуатации.

4 Управление всеми системами бортового монитора
> Поворот: вращением влево или вправо производится выбор системы или функции/варианта настройки
> Нажатие: подтверждение выбора и включение системы или функции, а также подтверждение ввода

5 Контрольная лампа автономных систем отопления/вентиляции
Горит: автономная система отопления или вентиляции запрограммирована
Мигает: автономная система отопления или вентиляции работает
6 Контрольная лампа радиоприемника
7 Громкость радиоприемника и его включение/выключение:
> Нажатие: производится включение и выключение
> Поворот; регулировка громкости радиоприемника, магнитофона, проигрывателя компакт-дисков, сообщений дорожного радио, громкоговорящей связи при разговоре по телефону
8 Станционные клавиши радиоприемника и выбора компакт-дисков

12 Общая информация о бортовом мониторе

Прослушивание радиопередач

С каждым нажатием Вы можете переключаться между областями памяти FM (УКВ): FM и FMD (D = Diversity, 2 приемника).

В области памяти FM Вы можете сохранить 6 станций (станционные клавиши, страница 10).

С каждым нажатием Вы можете переключаться между областями памяти AM: MW (средние волны), SW (короткие волны) и LW (длинные волны).

В области памяти AM Вы можете сохранить 18 станций.

Имеется 6 мест памяти для FM и по 6 мест памяти для MW, SW и LW. Эти клавиши также служат для выбора определенного компакт-диска в устройстве для смены компакт-дисков* или определенной записи на компакт-диске.

> Нажмите 1 раз: включается функция RDS, см.страницу 50
> Нажмите 2 раза: включается функция дорожного радио (TP), см. страницы 50 и 53

Поиск станции или записи

Вызовите функцию поиска и выберите одну из функций:

I> m ручной поиск станции
E> SCAN прослушивание кратких фрагментов радиопередач
> II чувствительный поиск (поиск станций со слабым сигналом)
[> I нечувствительный поиск (поиск станций с сильным сигналом)

При работе магнитофона:
включите или выключите Dolby ПО B или C, см.страницу 54.



Поиск при работе в режиме радиоприемника, магнитофона и проигрывателя компакт-дисков.

Смена режима работы

С каждым нажатием производится переключение режимов радиоприемника, магнитофона и проигрывателя компакт-дисков.

Индикация на экране меняется между функциями радиоприемника (радиоприемник, магнитофон и проигрыватель компакт-дисков) и включенной в настоящее время системой бортового монитора.

Появляется главное меню. Теперь Вы можете выбирать из систем, названия которых выведены на индикацию.
В дальнейшем при любой индикации или настройке нажатие этой клавиши возвратит Вас в главное меню. Это важно тогда, когда Вы хотите прервать процесс настройки.

Общая информация о бортовом мониторе

Воспроизведение кассет

Выберите сторону кассеты.

фронтальная панель опускается, кассету можно извлечь из кассетоприемника.

Регулировка звучания

Вызовите функцию регулировки звучания и выберите одну из функций:

> Низкие частоты:
усиление или увеличение низких частот
> Высокие частоты:
усиление или увеличение высоких частот
O Баланс передних и задних динамиков:
громче звук из передних или задних динамиков
> Баланс левых и правых динамиков:
громче звук из левых или правых динамиков

Информация о регулировке звучания приведена на странице 19.

Телефонная связь

Выберите функцию телефонной связи, см. страницу 78.

Автономная система вентиляции/время

> Выключает автономную систему вентиляции
> Показывает время в положении "O" ключа зажигания

Радиочасы для BMW 7-й серии

Время подводится автоматически. Если местное время, например в Португалии, не соответствует среднеевропейскому времени, Вы можете подвести часы, зайдя в меню "Einstellungen" (Настройки), см. страницу 27.

Дата выставляется автоматически.

Если Ваш автомобиль находится вне области приема радиосигнала, например в подземном гараже с бетонными стенами, в ущелье, или приему мешают такие устройства, как переносной компьютер или мобильный телефон, которым автомобиль был дооснащен после выпуска с завода, подведение часов и изменение даты можно произвести вручную, см. страницу 27.

14 Ввод адреса места назначения и ведение к цели

Пример управления навигационной системой GPS. Вы хотите, чтобы система привела Вас по следующему адресу:

Munchen, Leopoldstrasse 194
(Мюнхен, Леопольдштрассе, 194).

Все данные вводите только при неподвижно стоящем автомобиле. Всегда отдавайте приоритет правилам дорожного движения в случае, когда фактическая транспортная ситуация входит в противоречие с указаниями навигационной системы. Иначе Вы нарушите требования закона и не сможете обеспечить собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. <



Выбор навигационной системы GPS

MENU

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "GPS Navigation" (Навигационная система GPS)
2 Нажмите для включения системы



Ввод названия страны, в которую Вы направляетесь

Если на экране название страны выводится белым шрифтом, это значит, что на компакт-диске сохранены карты нескольких стран.



Для выбора Германии как страны места назначения действуйте следующим образом:

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделено название страны
2 Нажмите для вывода на индикацию списка стран
3 Вращайте, пока не будет выделено слово "DEUTSCHLAND" (Германия)
4 Нажмите, чтобы сделать свой выбор и ввести страну в качестве места назначения



Ввод названия населенного пункта

Выделено слово "Ort" (Населенный пункт) или название населенного пункта, введенного последним.

Для выбора Мюнхена в качестве места назначения действуйте следующим образом:

1 Нажмите правую ручку для начала ввода
2 Вращайте, пока не будет выделена буква "M"
3 Нажмите для подтверждения выбора

Аналогичным образом выбирайте буквы, входящие в состав слова "MGnchen", до тех пор, пока название города не будет опознано системой и не появится на экране.

4 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "eintragen" (Ввести в память).
5 Нажмите для ввода название города в память.

▷ Если название населенного пункта введено полностью и оно оказывается однозначным, автоматически выделяется позиция "eintragen" (Ввести в память). *-4*

16 Ввод адреса места назначения и ведение к цели



Ввод названия улицы и номера дома

Выделено слово "Strasse" (Улица) или название улицы, введенной последней.

1 Нажмите правую ручку для начала ввода
2 Вращайте, пока не будет выделена буква "L"
3 Нажмите для подтверждения выбора

Аналогичным образом выбирайте буквы, входящие в состав слова "Leopoldstrasse", до тех пор, пока название улицы не будет однозначно опознано системой и не появится на экране.

После ввода названия улицы Вы можете ввести номер дома, например 194.

4 Вращайте, пока не будет выделена цифра "1"
5 Нажмите для подтверждения выбора

Аналогичным образом выбирайте все цифры, образующие номер дома.

6 Вращайте, пока не будет выделена позиция "eintargen" (Ввести в память).
7 Нажмите для ввода информации в память.

D> В память записывается номер дома, ближайшего к искомому, если введенный Вами номер дома не указан в карте на компакт-диске.
Возможности указания номера дома не существует, если в карте на компакт-диске не сохранены номера домов на искомой улице. Сразу же запускайте навигационную систему. •<



Запуск функции ведения к цели

Если Вы полностью ввели адрес, на экран выводятся названия'населенного пункта, улицы и номер дома; выделена позиция "Zielfuhrung" (Навигация).

Вращайте правую ручку для запуска функции ведения к цели поездки.

Пока навигационный компьютер рассчитывает маршрут к месту назначения, на экране справа вверху выводится расстояние до места назначения и направление, в котором это место находится.

Ввод адреса места назначения и ведение к цели



После расчета маршрута в левом верхнем углу выводится адрес места назначения (в нашем примере это улица Леопольдштрассе, 194 в Мюнхене). Под ним выводится название улицы, на которую Вы должны свернуть в направлении, показанном стрелкой,и расстояние до этой улицы (в нашем примере 50 метров до улицы Моозахерштрассе).

Информацию о направлении движения Вы получите также от компьютера с синтезатором речи.

В правом верхнем углу выводится расстояние до места назначения, стрелка показывает направление, в котором находится выбранное Вами место.

Внизу слева указано Ваше фактическое местонахождение (в нашем примере это Аллея BMW в Мюнхене).

В тех областях, которые еще не полностью сохранены на компакт-диске, стрелка направления следует направлению маршрута. Это должно помочь Вам при проезде развилок или перекрестков. <

Для повтора последней информации о направлении движения действуйте следующим образом:

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Hinweis" (Указание).
2 Нажмите ручку.

Система остается работоспособной и в том случае, если Вы клавишей меню (страница 12) выбираете другую функцию, например радиоприемника или бортового компьютера. Заблаговременно перед каждым перекрестком Вы получите акустическое предупреждение о приближающемся повороте, а на экране появится индикация, указывающая необходимое направление поворота. <

18 Выбор станции



Включение радиоприемника

Нажмите левую ручку: на экране появляется индикация, информирующая Вас о текущих настройках.

О Если Вы включаете радиоприемник, а на экране появляются функции бортового компьютера, это значит, что включена функция "Audio+BC" (Бортовой компьютер). Выключите эту функцию, см. страницу 27. •*

Разъяснение выведенной информации

BAYERN 3
Название станции.

TP-Station
Название станции, работающей в фоновом режиме и передающей сообщения дорожной информации, см. страницу 53.

FMD
Диапазон (FM); информацию о прочих диапазонах см. в следующей колонке.

P3
Станционная клавиша, номер места в памяти.

REG
Возможен прием региональных программ, см. стр. 52.

TP
Включено дорожное радио (Traffic Program). Все остальные источники звука отключаются.

Дорожное радио не включено, однако осуществляется прием станции, которая передает сообщения службы дорожной информации.

RDS
Включена система Radio Data System: выводится название станции и автоматически осуществляется поиск частоты, обеспечивающей наилучшее качество приема, см. страницу 91.

»
Возможна индикация других станций.

Выбор диапазона

При каждом нажатии происходит переключение:
FM/FMD = УКВ (ультракороткие волны)
AM = MW/SW/LW (средние волны/короткие волны/длинные волны — СВ/КВ/ДВ)

Выбор станции

Включение поиска

Радиоприемник, работающий в диапазоне УКВ, использует функцию RDS с разнесенным приемом (2 приемника), что позволяет автоматически выводить на экран названия всех принимаемых станций, расположенных по порядку убывания мощности сигнала.

FM

1 Нажмите столько раз, сколько необходимо для вывода на индикацию в левом верхнем углу экрана "FMD"

2 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена нужная станция

3 Нажмите для запоминания станции

Регулировка звука



TONE

1 Нажмите

2 Вращайте правую ручку, пока не будет выделен требуемый вариант настройки, например баланс левых и правых динамиков, и нажмите ее

3 Вращайте ручку для "изменения настройки

Выбор усредненного варианта

Для установки параметров звучания источника звука, который Вы только что слушали, в усредненное положение

TONE

держите эту клавишу нажатой более двух секунд. Тем самым Вы приводите настройки звучания в усредненное положение.

Сохранение настроек в памяти

Индикация гаснет восемь секунд после последнего нажатия клавиши. Измененные настройки автоматически сохраняются в памяти.

20 Дорожное радио

Включение

Нажмите два раза.

Вы принимаете сообщения дорожной информации, даже если Вы настроились на станцию, которая не передает подобных сообщений.

Во время передачи сообщений дорожной информации прерывается прием телепередач, работа магнитофона и проигрывателя компакт-дисков. Однако на систему вывода речевой информации навигационной системы это не оказывает никакого влияния.

Если Вы слушаете станцию, которая не передает сообщений дорожной информации, Вы можете активизировать работу дорожного радио в фоновом режиме. Тогда программа, передаваемая станцией, на которую Вы настроились, будет прерываться в случае передачи сообщений дорожной информации:

1 Нажмите

2 Держите нажатой правую ручку до появления на экране индикации "Selected TP-Station" (Выбранная станция, передающая дорожную информацию)
3 Вращайте до выделения нужной станции
4 Нажмите для выбора станции

Индикация

TP
Включено дорожное радио.

T
Функция "TP" не включена, однако выбранная станция передает сообщения службы дорожной информации. Все другие источники звука не выключаются.

Регулировка громкости

Вращайте левую ручку во время передачи сообщения службы дорожной информации, пока не установите требуемый уровень громкости.

Данный уровень останется неизменным для сообщений дорожной информации даже в том случае, если Вы установите минимальную громкость других источников звука.

Ввод ограничения скорости

Пример пользования бортовым компьютером.

На скоростной магистрали Вы не хотите превышать скорость 130 км/ч и поэтому хотите, чтобы в случае превышения этой скорости автомобиль напомнил Вам о необходимости соблюдения скоростного режима.

Все данные вводите только при неподвижно стоящем автомобиле. Это позволит обеспечить Вашу безопасность и безопасность других участников дорожного движения. -^



Выбор бортового компьютера

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Bordcomputer" (Бортовой компьютер)

2 Нажмите для выбора бортового компьютера



Выбор функции

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Limit" (Ограничение)

2 Нажмите, чтобы иметь возможность ввода данных

22 Ввод ограничения скорости

Ввод скорости

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выбрана позиция "stellen" (Установить)
2 Нажмите для ввода данных
3 Вращайте, пока на индикацию не будет выведено требуемое значение ограничения скорости
4 Нажмите для сохранения этого значения в памяти: рядом со словом "Limit" загорается зеленый прямоугольник

Запоминание фактической скорости движения в качестве ограничения

1 Выберите позицию "Limit" (Ограничение)
2 Выберите позицию "Tacho" (Спидометр)

Ограничение достигнуто

> Звучит предупредительный сигнал
> Рядом с надписью "Limit" загорается красный прямоугольник
> На щитке приборов на некоторое время появляется введенное Вами значение ограничения скорости

Сигнал предупреждения о превышении скорости прозвучит снова, если Вы снизили скорость более чем на 5 км/ч по отношению к введенному ограничению, а затем опять превысили ограничение.

Просмотр телепередач

Пример управления телевизором.

Вы хотите автоматически записать в память 10 каналов с наилучшим качеством приема и затем включить один из них.

Телевизионную картинку Вы - в интересах личной безопасности - можете принимать только во время стоянки автомобиля или при скорости не более 3 км/ч. Во время движения можно только слышать звук. <

Все данные вводите только при неподвижно стоящем автомобиле. Это позволит обеспечить Вашу безопасность и безопасность других участников дорожного движения. <



Выбор телевизора

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "T\/"(Телевизор)
2 Нажмите для ее выбора



Автоматическая запись в память

1 Вращайте правую ручку или нажмите, пока на индикацию не будет выведено меню телевизора
2 Вращайте правую ручку, пока на индикацию не будет выведена позиция "Autostore" (Автоматическая запись в память)
3 Нажмите для запуска процесса автоматической записи в память

Если ввод не будет произведен в течение 4 секунд, процесс следует повторить заново, так как меню исчезнет.

Первые 10 программ будут записаны на местах памяти с 21 по 30.

24 Просмотр телепередач

Выбор программы

Автоматически включается сохраненная в памяти под номером 21 программа.

Для выбора другой программы, сохраненной в памяти, действуйте следующим образом:

1 Вращайте правую ручку или нажмите, пока на индикацию не будет выведено меню телевизора
2 Вращайте, пока на индикацию не будет выведена позиция "Programm" (Программа)
3 Вращайте, пока не появится нужная программа

Видеотекст

Самые последние новости политики, экономики, культуры, общественной жизни, спорта и прогноз погоды, а также информацию о дорожной ситуации Вы сможете вывести на экран с помощью системы видеотекста.

Все данные вводите только при неподвижно стоящем автомобиле. Это позволит обеспечить Вашу безопасность и безопасность других участников дорожного движения. <



Выбор телевизора

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "TV" (Телевизор)
2 Нажмите для ее выбора



Выбор видеотекста

O

1 Вращайте правую ручку или нажмите, пока на индикацию не будет выведено меню телевизора
2 Вращайте, пока не будет выделена позиция "Videotext" (Видеотекст)
3 Нажмите для вывода видеотекста

Если ввод не будет произведен в течение 4 секунд, процесс следует повторить заново.

26 Видеотекст

Выбор информации

Вращайте правую ручку, пока вверху слева не появится номер требуемой страницы.

Происходит поиск страницы, которая выводится на экран. Если информация занимает несколько страниц, то "пролистывание"производится автоматически.



Выход из видеотекста

1 Нажмите правую ручку для выхода в меню видеотекста
2 Вращайте, пока не будет выделена позиция "Fernsehen" (Телевизор)
3 Нажмите для возврата в режим просмотра телепередач



В зависимости от экспортного варианта Ваш автомобиль имеет базовую настройку всей индикации. Вы можете выбрать свои собственные, отличные от заданных варианты индикации.

Выбор настроек

Появляется главное меню.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Einstellugen" (Настройки)
2 Нажмите для вывода на индикацию возможностей настройки



Вы можете изменить язык вывода информации, меры измерения расстояний, расхода топлива и температуры, формата вывода времени суток и даты.

Если продолжать вращать ручку, Вы сможете отрегулировать следующие параметры:

Memo
Незадолго до истечения каждого полного часа Вы услышите три предупредительных сигнала. Если Вы включите данную функцию, то в нижней части экрана за днем недели появится символ звука.

Audio+BC
Вы видите на экране индикацию радиоприемника и бортового компьютера.



BC-Anzeige (Индикация бортового компьютера)
Вы определяете, что должно выводиться на индикацию - температура наружного воздуха или время прибытия на место.

Farbset (Настройка цветов)
Вы выбираете один из трех альтернативных вариантов настройки цветов изображения на экране.

Tag/Nacht (День/ночь)
Вы можете включить или выключить автоматическое переключение выбора дневного/ночного варианта настройки цветов изображения на экране.

BMW Assist*
Вы можете инсталлировать или актуализировать эту систему экстренного вызова и получения информации, если Вы уже сделали запрос на подключение к ней на сервисной станции BMW или в службе работы с клиентами BMW.

28 Изменение настроек

"SW 2-1/XX" означает следующее: поколение программного обеспечения 2, вариант 1. "XX" означает версию программного обеспечения. <



На примере даты мы хотим разъяснить Вам принцип изменения настроек.

Изменение даты

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Datum" (Дата)
2 Нажмите для подтверждения
3 Вращайте, пока не будет выделена позиция "stellen" (Установить)
4 Нажмите для начала изменения настройки

5 Вращайте правую' ручку для изменения года
6 Нажмите для ввода в память
7 Аналогичным образом установите месяц и день

После последнего запоминания сведения об измененной дате остаются в памяти системы.

Затем Вы можете выбрать, в каком порядке будет производиться индикация даты: сначала дни, а потом месяцы или наоборот.

Безопасность 30
Так запускается система 30
Детальное описание ввода информации
о месте назначения 31
Второстепенные улицы 39
Ведение к цели 40
Индикация маршрута поездки 41
Объезд пробок 42
Дорожная информация 43
Место нахождения 47
Регулировка громкости 48
Замена компакт-диска с дорожной картой 48

Навигационная система GPS

зо Безопасность

Навигационная система освободит Вас от необходимости изучать дорожные карты во время поездки. Тем самым она вносит значительный вклад в безопасность дорожного движения.

⚠ Все данные вводите только при неподвижно стоящем автомобиле. Всегда отдавайте приоритет правилам дорожного движения в случае, когда фактическая транспортная ситуация входит в противоречие с указаниями навигационной системы. Иначе. Вы нарушите требования закона и не сможете обеспечить собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. <

КГ] Не кладите металлические предметы, !^_j например зонты, на полку за задним сиденьем. В противном случае нарушится прием сигналов GPS, а сама навигационная система, возможно, будет работать неточно. <

Так запускается система

Ниже кратко представим принцип управления с помощью меню. Подробный пример Вы найдете на странице 14.

Для вызова главного меню нажмите клавишу

Сделайте свой выбор. Это значит:

> Вращайте правую ручку для выбора функции или ввода данных

> Нажмите для подтверждения сделанного выбора

Для выхода из навигационной системы снова нажмите клавишу

p\] Выбор маршрута осуществляется в на-
'"' вигационной системе по жестким правилам. Они зависят от характеристик улиц, которые сохранены на компакт-дисках с картами. Поэтому предлагаемый системой маршрут может отличаться от привычного для Вас. <

Детальное описание ввода информации о месте назначения



Это окно является исходным для различных возможностей ввода места назначения, которые описаны ниже.

~-~1 Если место назначения было введено —U раньше, Вы можете удалить его из памяти, воспользовавшись функцией "Ziel loschen" (Удалить место назначения). *Л*



Названия населенного пункта и улицы Вам известны

Пример ввода названия населенного пункта и улицы Вы найдете на странице 14.

При вводе ориентируйтесь на "подсказки" меню.

Следует обратить внимание на следующие особенности:

t> Если Вы не ввели название улицы, то система сможет вести Вас только до окраины города

O В зависимости от данных, записанных на карте, Вы можете также при вводе названий определенных улиц ввести номер дома, см.страницу 16

E> Названия страны и населенного пункта можно пропустить, если существующие записи должны остаться неизменными

> Вы можете изменить введенное название улицы, если Вы хотите доехать до другой улицы в данном населенном пункте

> С помощью функции "loschen" (Удалить) Вы можете исправить последний введенный знак. Если удерживать кнопку нажатой, то стирается вся введенная строка

32 Детальное описание ввода информации о месте назначения



Адреса и память мест назначения

Вы можете внести в память списка более 50 адресов и вызывать их прямо из него в качестве цели поездки, которая вводится в навигационную систему, см. страницу 38.

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
3 Выберите позицию lAdresse eintragen" (Ввести адрес в память)
4 Введите запрошенные данные. Для ведения к цели или занесения в список название не требуется. По причине ограниченной емкости памяти длина названия ограничена 10 знаками
5 Когда адрес будет введен полностью, занесите его в список, выбрав позицию "eintragen" (Ввести в память)

Сохранение в памяти фактического положения

Вы можете внести в список Ваше текущее местонахождение и дополнить его названием. Для этого необходимо, чтобы Ваш автомобиль находился в пределах дорожной сети, сохраненной на карте.

1 Выберите позицию "Aressen und Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
2 Выберите позицию "Aktuelle Position speichern" (Запомнить фактическое положение)
3 При необходимости введите название
4 Выберите позицию "eintragen" (Ввести в память)

▷ Вы можете внести ваше фактическое местонахождение в список даже тогда, когда Вы покинули пределы дорожной сети, сохраненной на карте. В этом случае Вам надо ввести название. <

Удаление адресов

1 Выберите позицию "Adressen und Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
2 Выберите позицию "Adresse loschen" (Удалить адрес)
3 Выберите требуемый адрес
4 Удалите его нажатием ручки
> Для удаления всех адресов выберите позицию "Adresse loschen" (Удалить адрес) и удерживайте ручку нажатой не менее одной секунды

Детальное описание ввода информации о месте назначения





Названия населенного пункта и улицы Вам известны лишь приблизительно

В этом случае при вводе Названий населенного пункта и улицы Вам поможет функция "Verzeichnis" (Список). Этот список продемонстрирует Вам все записанные на карте населенные пункты страны и улицы конкретного города.

Вы можете ограничить количество выводимых в списке названий, если Вы введете одну или несколько букв и лишь затем запустите функцию "Verzeichnis" (Список).

Если названия населенных пунктов звучат одинаково, автоматически выделяется позиция "Verzeichnis" (Список).

1 Нажмите правую ручку для вывода на индикацию списка
2 Вращайте ручку, пока не будет выделено название требуемого населенного пункта
3 Нажмите для подтверждения ввода, название населенного пункта вводится в навигационную систему

Вы что-то ищете, но не знаете адрес

Вы ищете, .например, гостиницу или ресторан, бензоколонку, ближайшую сервисную станцию BMW, какую-либо достопримечательность, больницу...

1 Введите название населенного пункта
2 Выберите функцию "Informationen" (Информация)
3 Выберите функцию "Info zum Zielort" (Информация о месте назначения); выводится перечень различных мест назначения

34 Детальное описание ввода информации о месте назначения

4 Выберите название объекта поиска, например "HOTEL/MOTEL" (Гостиница/мотель)
5 Выберите позицию "Verzeichnis" (Список) и выберите из выведенного на индикацию в алфавитном порядке списка" требующуюся Вам гостиницу.
Если Вы знаете название гостиницы, которую Вы ищете, Вы можете ограничить количество выводимых на индикацию названий, введя одну или несколько букв и лишь потом запустив функцию "Verzeichnis" (Список)

По гостиницам Вы можете получить следую щую информацию, которая предоставляется Вам в текстовой форме или в виде символов:

Стоянка

Имеется ресторан

Бассейн

Кредитные карточки

Подходит для инвалидов

Подходит для семей с детьми

Конференц-зал

Места/комнаты для некурящих

6 Поверните правую ручку для выбора адреса
7 Нажмите, чтобы ввести этот адрес в навигационную систему

Выберите позицию "Funktionen" (Функции), чтобы вывести на индикацию дополнительную информацию о выбранной гостинице или вернуться в список.

▷ Если Ваш автомобиль укомплектован автомобильным телефоном BMW или мобильным телефоном BMW, Вы можете выделить телефонный номер выбранной цели и набрать его нажатием кнопки. -4

С помощью позиции "Info zum Standort" (Информация о месте нахождения) Вы можете по-лучить выборку из 10 мест назначения, отсортированных по удаленности от пункта, где Вы находитесь. Для любого места указывается рассчитанное навигационной системой расстояние и выводится стрелка, указывающая направление по прямой до данного места.

Детальное описание ввода информации о месте назначения



Вам известны название населенного пункта и район, где расположена улица

Система предложит Вам карты, на которых Вы можете ограничить визиром район поиска и затем ввести его в навигационную систему.

1 Введите название населенного пункта
2 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
3 Выберите позицию "Zieleingabekarte" (Карта ввода цели поездки)



4 При необходимости измените масштаб:

> Вращайте правую ручку и выберите позицию "Masstab" (Масштаб)
> Вращайте, пока на индикацию не будет выведен требуемый масштаб
> Нажмите для выбора масштаба

Если используется масштаб, больший 1 км, то выбор функции "Ziel speichern" (Запомнить цель поездки) становится невозможным.



5 Поместив визир на место, ограничьте район поиска цели:

> Вращайте правую ручку для выбора позиции "Cursor" (Курсор)
> Вращайте для задания горизонтального ограничения
> Нажмите для сохранения в памяти гризонтального ограничения'
> Вращайте для задания вертикального ограничения
> Нажмите для сохранения в памяти вертикального ограничения

Карта сдвигается, если визир достигает края карты.

36 Детальное описание ввода информации о месте назначения

6 Ввод данных в навигационную систему:

> Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Ziel speichern" (Запомнить цель поездки)

> Нажмите для ввода данных в систему

Если используется масштаб, больший 1 км, то выбор функции "Ziel speichern" (Запомнить цель поездки) становится невозможным.

D> Вы можете использовать карту ввода цели поездки также и без указания названия населенного пункта, чтобы выбрать курсором цель и ввести ее в навигационную систему. *-4*

Символы на карте

В зависимости от введенной цели и выбранного масштаба на карте появляются символы различных учреждений, представляющих общий интерес. Эти символы имеют следующее значение:

Аптека

Автомобильный клуб

Прокат автомобилей

Вокзал

Банк

Государственное учреждение

Библиотека

Образовательное учреждение

Сервис BMW

Посольство

Автобусная станция

Памятник

Универмаг•

Паром

Пожарная охрана

Аэропорт

Туристическое бюро

Банкомат

Суд

Поле для гольфа

Гостиница

Промзона

Стоянка для яхт

Кинотеатр

Церковь

Больница

Учреждение культуры

Военная база

Музей

P+R

Парк

Стоянка

Детальное описание ввода информации о месте назначения

- Полиция
- Почта
- Место для отдыха
- Ресторан
- Достопримечательность
- Спортивное сооружение
- Центр города
- Бензоколонка
- Театр
- Развлечения
- Парк развлечений
- Место назначения

Особые цели

Получите обзорное представление о различных интересных целях, информация о которых сохранена на установленном в компьютере компакт-диске с дорожными картами страны или ее части, по которой Вы сейчас едете на своем BMW.

Выберите из перечня определенную цель и сразу же введите ее в память навигационной системы.

1 При вводе цели выберите позицию "Ziel loschen" (Удалите цель)
2 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
3 Выберите позицию "Info zum Zielort" (Информация о месте назначения)
4 Введите категорию цели, например "FLUGHAFEN" (Аэропорт)
5 Выберите позицию "Verzeichnis" (Список) и выберите соответствующую запись из списка, выведенного на индикацию в алфавитном порядке. Вы можете ограничить количество названий в списке, если Вы введете одну или несколько букв и лишь затем выберите функцию "Verzeichnis" (Список)
6 Отмаркируйте адрес определенной таким образом цели и, нажав ручку, введите его в навигационную систему

38 Детальное описание ввода информации о месте назначения

Вызов адреса

В целях дальнейшего упрощения ввода цели поездки Вы можете сохранить места, которые Вы часто посещаете, в списке мест назначения (см. стр. 32) и вызывать эти объекты непосредственно из списка.

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
3 Выберите позицию "Adresse abrufen" (Вызов адреса)
4 Выберите требуемый адрес. Он вводится в навигационную систему

Путь к одной из последних целей

В памяти системы сохраняются десять последних введенных мест назначения.

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
3 Выберите позицию "Letzte Ziele" (Последние места назначения)
4 Выберите позицию "Adressen abrufen" (Вызов адреса из памяти), выберите требуемый адрес и, нажав ручку, введите его в навигационную систему

Удаление адресов мест назначения

Вы можете удалить адреса десяти последних мест назначения, сохраненных в памяти.

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
3 Выберите позицию "Letzte Ziele" (Последние места назначения)
4 Выберите позицию "Adresse loschen" (Удалить адрес), выберите требуемый адрес и, нажав ручку, удалите его

Если Вы хотите удалить все адреса, выберите позицию "Adresse loschen" (Удалить адрес) и удерживайте ручку нажатой не менее одной секунды.

Обратно к месту нахождения

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Adressen und' Zielspeicher" (Адреса и память мест назначения)
3 Выберите позицию "zuriick zum Standort" (Обратно к месту нахождения). Адрес места нахождения вводится в память навигационной системы и используется для ведения к цели.

Второстепенные улицы



Выбор маршрута

Навигационная система предоставляет Вам возможность выбора маршрута. Вы можете . задать основные критерии для выбора.

> Маршрут поездки по основным ("Schnellstrassen") улицам: предпочтение отдается автобанам и основным транспортным магистралям
> Маршрут поездки по второстепенным ("Nebenstrassen") улицам: по возможности система не учитывает автобаны в планировании маршрута
O Самый быстрый путь: сочетание таких критериев, как самый короткий и самый быстрый путь
> Самый короткий путь: оптимизация маршрута без учета такого критерия, как время

Выбор нового маршрута

При вводе места назначения или на пути к цели Вы можете сколь угодно часто изменять свое решение - система всегда готова пере--настроиться под Ваши желания.

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Routenwahl" (Выбор маршрута)
3 Выберите требуемый тип выбора маршрута

40 Ведение к цели

Прекращение ведения к цели

Выбор позиции меню "Zieleingabe" (Ввод цели) прерывает работу навигационной системы и системы вывода речевой информации.

Принцип ведения к цели описан на странице 15.

Подавление речевых сообщений

Чтобы, например, новости или сообщения службы дорожной информации никогда не прерывались указаниями навигационной системы, Вы можете подавить вывод таких речевых сообщений.

Во время ведения к цели

> Выберите позицию "Hinweis" (Указание) и держите ручку нажатой около одной секунды.
Символ громкоговорителя будет перечеркнут.
Однократное нажатие позволяет повторить последнее указание по выбору маршрута, см. стр. 17

Повторный выбор позиции "Hinweis" (Указание) снова включает систему вывода речевых указаний навигационной системы.



Вывод на индикацию схемы маршрута

Во время поездки к цели Вы можете вывести на экран карту, на которой будет показан запланированный маршрут.

Для вывода схемы маршрута на индикацию:

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выделена позиция "Routenkarte" (Схема маршрута)
2 Нажмите ручку для подтверждения ввода

Схема маршрута выводится на индикацию автоматически, если Вы во время ведения к цели въезжаете в такую область, которая не полностью охвачена на компакт-диске, установленном в дисковод системы. -4



Изменение масштаба

1 Вращайте правую ручку и выберите позицию "Massstab" (Масштаб)
2 Вращайте до выбора требуемого масштаба
3 Нажмите ручку для ввода масштаба в память

Изображение на экране поменяется через несколько секунд.

42 Индикация маршрута поездки

Изменение ориентации карты

При масштабе менее 1 км Вы можете выбрать ориентацию карты: на север или по направлению Вашей поездки.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выбрана позиция "Ausrichtung" (Ориентация)
2 Выберите требуемый вид ориентации

Подавление речевых сообщений

Вы можете подавить вывод речевых сообщений навигационной системы также во время вывода схемы маршрута на индикацию.

1 Вращайте правую ручку, пока не будет выбрана позиция "Hinweis" (Указание)
2 Нажмите ручку и держите ее нажатой около одной секунды.
Символ громкоговорителя будет перечеркнут.
Однократное нажатие позволяет повторить последнее указание по выбору маршрута, рм. стр. 17

Повторный выбор позиции "Hinweis" (Указание) снова включает систему вывода речевых указаний навигационной системы.

Вывод на индикацию маршрутного списка

Во время ведения к цели Вы можете вывести на индикацию список населенных пунктов и улиц. Основой этого списка служит маршрут, предложенный навигационной системой.

Расстояние, которое Вы проехали по отдельным улицам, также выводится на индикацию.

Для вывода маршрутного списка во время ведения к цели действуйте следующим образом:

1 Вращайте правую ручку и выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Вращайте ручку, пока не будет выделена позиция "Routenliste" (Маршрутный список)
3 Нажмите ручку для вывода списка на индикацию
4 Вращайте ручку для листания в списке

Объезд пробок

Вы можете "попросить" навигационную систему во время поездки к месту назначения объезжать отдельные запланированные участки. пути. При этом следует указать, через сколько километров Вы хотите вернуться на первоначальный маршрут.

1 Вращайте правую ручку и выберите позицию "neue Route" (Новый маршрут)
2 Нажмите ручку для подтверждения ввода
3 Выберите требуемое расстояние

После объезда дорожной пробки система автоматически вернет Вас на первоначально выбранный маршрут.

▷ Для объезда дорожных пробок и прочих помех Ваша навигационная система выводит на индикацию дорожную информацию, которую принимает Ваш радиоприемник." См. раздел, посвященный дорожной информации, на стр. 43. -4



Активизация приема дорожной информации

С помощью своего радиоприемника, принимающего сообщения дорожной информации по каналу TMC (Traffic Message Channel), см. стр. 92, Вы можете выводить соответствующие сведения во время ведения к цели или во время вывода на экран карты маршрута.

Для активизации приема дорожной информации по каналу TMC необходимо во время ввода места назначения произвести следующие действия:

1 Выберите функцию "Verkehrsinfo" (Дорожная информация)
2 Выберите функцию "Diensteauswahl" (Выбор службы)
3 Выберите позицию "RDS-TMC".
На самой нижней строке экрана черным цветом выводится сокращение TMC. Индикация сменяется зеленым цветом, как только будет принят сигнал передатчика, вещающего по каналу TMC

Радиоприемник может принимать станцию с каналом TMC также и в то время, когда Вы слушаете другую станцию, см. раздел, посвященный разнесенным антеннам, стр. 88. <

Расширенная дорожная информация

Если Вы зарегистрировались на получение услуг системы экстренного вызова и информационной системы BMW Assist*, то Вы можете принимать сообщения расширенной дорожной информации "V-Info plus".

Необходимую консультацию можно получить на сервисной станции BMW или в службе BMW по работе с клиентами.



Выбор дорожной информации

Система различает отдельные события, информация о которых выводится на карту маршрута в виде символов.

Для задания вида выводимых на индикацию событий необходимо при вводе места назначения произвести следующие действия:

1 Выберите функцию "Verkeiirsinfo" (Дорожная информация)
2 Выберите функцию "Meldungsauswahl" (Выбор сообщения)



3 Вращайте правую ручку для выделения требуемых событий; активизированные события выводятся на индикацию зеленым цветом
4 Нажмите ручку для активизации событий или их деактивизации
5 Выберите позицию "speichern" (Сохранить) для сохранения сделанного выбора в памяти
6 Выберите позицию "Zielfuhrung" (Навигация) или "Karte" (Карта) для перехода к режиму ведения к цели или к представлению схемы маршрута

Дорожная информация на карте маршрута

Информация, поступающая по каналу TMC, отображается на дорожной карте с помощью следующих символов:

- Авария
- Дорога закрыта
- Время ожидания
- Пробка
- Нет возможности для парковки
- Гололед
- Боковой ветер
- Строительные работы
- Опасность

Дорожная информация

Символы появляются

> в цветном виде с красными краями на запланированном маршруте
> в черно-белом виде с серыми краями за пределами предложенного маршрута

По/ масштабе карты до 10 км дополнительно со; эдится такая детальная информация, как длина, направление и интенсивность помехи дорожному движению. Для этого используются стрелки на трассе маршрута.

Медленное движение

Движение с частыми остановками

Пробка

При масштабе карты более 10 км о событии на дороге свидетельствует стрелка, указывающая направление движения. <



Дорожная информация во время ведения к цели

Перед пробкой во время ведения к цели появляется информация

О о причине пробки (в виде символа, см. стр. 44)
> о расстоянии до конца пробки
C> о длине пробки
> о расстоянии до последнего возможного съезда с дороги



Если навигационная система распознает препятствие движению или пробку на пути спланированного маршрута, то во время ведения к цели рядом с позицией "Routenkarte" (Карта маршрута) появится предупредительный символ.

Дорожная информация





Приблизительно за пять километров до последнего возможного съезда с дороги перед пробкой выделяется позиция "Umleitung" (Объезд).

Для объезда пробки выполните описанные ниже действия.

Вращайте ручку и выберите позицию "Umleitung" (Объезд).

Навигационная система рассчитывает новый маршрут и затем возвращается в режим ведения к цели.

Приблизительно за пять километров до последнего возможного съезда с дороги перед пробкой Вам автоматически предлагается возможность объезда, если Вы при активизированной навигационной системе включили другую функцию бортового монитора. •<

Выключение дорожной информации

Если Вы не хотите принимать по каналу TMC сообщения дорожной информации, то при вводе места назначения действуйте следующим образом:

1 Выберите функцию "Verkehrsinfo" (Дорожная информация)
2 Выберите функцию "Diensteauswahl" (Выбор службы)
3 Выберите позицию "keine Verkehrsinfo" (Никакой дорожной информации)

Надпись "TMC" в нижней строке экрана исчезает.



Вы можете вызвать информацию о фактическом месте нахождения автомобиля в данный момент или вывести на экран дорожную карту с указанием Вашего местонахождения.

Индикация-места нахождения

Для вызова информации о месте нахождения:

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)

2 Вращайте правую ручку и выберите позицию "Standortanzeige" (Индикация места нахождения) на второй странице

3 Нажмите ручку для выбора индикации

Дорожная карта

Для вызова дорожной карты:

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Standortanzeige" (Индикация места нахождения)
3 Выберите позицию "Strassenkarte" (Дорожная карта)

Данная функция полезна, если Вы не ввели никакой определенной цели поездки. Таким образом Вы можете следить за маршрутом своего движения.

При масштабе менее 1 км Вы можете выбрать ориентацию карты: на север или по направлению Вашей поездки (см. стр. 42).

Ввод места нахождения

Коррекция положения рекомендуется только в исключительных случаях. Например, после перевозки автомобиля в автотранспортных вагонах приемнику GPS требуется несколько ' минут, чтобы определить положение автомобиля. Это время может быть сокращено в результате ввода информации о Вашем местонахождении.

Для ввода информации о месте нахождения:

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Standortanzeige" (Индикация места нахождения)
3 Введите адрес места нахождения аналогично тому, как это делается при вводе цели

48 Регулировка громкости

Вы можете увеличить или уменьшить громкость сообщений навигационной системы относительно громкости других источников звука.

1 Выберите позицию "Informationen" (Информация)
2 Выберите позицию "Lautstarkeanpassung" (Регулировка громкости)

3 Нажмите правую ручку и вращайте ее до выбора требуемого уровня громкости
4 Нажмите для сохранения выбранного варианта настройки в памяти

Замена компакт-диска с дорожной картой



Если Ваша навигационная система говорит, что Вы покидаете область, карта которой сохранена на компакт-диске, то Вам следует заменить компакт-диск в навигационном компьютере.

На каждом компакт-диске сохранены дорожные карты одной или нескольких стран или части какой-либо страны. Эти карты регулярно подвергаются актуализации. О новых изданиях Вас охотно проинформирует Ваша сервисная станция BMW.

Навигационный компьютер находится в задней левой части багажника.

Замена компакт-диска осуществляется указанным ниже способом.

На компьютере навигационной системы в багажнике:

1 Нажмите эту клавишу
2 Извлеките компакт-диск и вставьте новый
3 Подождите 8 секунд. Это необходимо для приведения системы в рабочее состояние

Инструкция по эксплуатации бортового монитора с навигационной системой и телевизором. С удовольствием за рулем.